



チェーン部品及び附属金物

D=nominal diameter of chain


普通リンク=C
Common link=C
Fig. 101




拡大リンク=EL
Enlarged link=EL
Fig. 102




端末リンク=E
End link=E
Fig. 103




センターシャックル=KS
Kenter shackle=K · S
Fig. 104




連結用シャックル(Dタイプ)=JS
Joining shackle (type D) =J · S
Fig. 105




アンカーシャックル(Dタイプ)=AS
Anchor shackle (type D) =A · S
Fig. 106




スイベル=SW
Swivel=SW
Fig. 107



ブイシャックル(Aタイプ)=BS "A"
Buoy shackle (type A) =BS "A"
Fig. 110




ブイシャックル(Bタイプ)=BS "B"
Buoy shackle (type B) =BS "B"
Fig. 111




チェーン部品及び附属金物

アンカーチェーン工具 TOOLS FOR ANCHOR CHAIN


ボルトポンチ=SP
Bolt punch=SP
Fig. 112



ピンポンチ(Aタイプ)=PP "A"
Pin punch (type A) =PP "A"
Fig. 113



チェーンフック=CH
Chain hook=CH
Fig. 114



アンカーブイ(Cタイプ)=AB "C"
Anchor buoys (type C) =AB "C"
Fig. 115

